

Comment mesurer la longueur de vos semelles ?

Retourner votre semelle de propreté initiale et mesurer la distance (en mm) entre chaque extrémité :



Longueur des semelles RHENWING par pointure (en mm)

Pour un usage optimal, choisissez la pointure dont la longueur est la plus proche ou supérieure à celle de votre semelle actuelle

Pointures (EUR)	Pointure (en mm)					
	RHENWING SPORT ORIGINAL et HYBRID	RHENWING CYCLISME ORIGINAL et HYBRID	FITCOMFORT	EASYFEET	THERMOFIT	FITCOMFORT ENFANT
FEMME						
30						208
31						221
32						233
33						
34						
35		219				
36	235	225		247		247
37	240	231		259		259
38	245	238		273		
39	255	244				
40	260	251				
41	265					
42	270					
HOMME						
39	255					
40	260					
41	265	258		273		
42	275	264		286		
43	280	271		299		
44	285	278		314		
45	295	286				
46	300	293				
47	305					
48	315					