

Comment mesurer la longueur de vos semelles ?

Retourner votre semelle de propreté initiale et mesurer la distance (en mm) entre chaque extrémité :



Tableau de correspondance entre les pointures RHENWING et la longueur de votre semelle (en mm) :

Sélectionner la pointure dont la longueur est supérieure à celle de votre semelle

Pointures (EUR)	Pointure (en mm)					
	RHENWING ORIGINAL et HYBRID - SPORT	RHENWING ORIGINAL et HYBRID - CYCLISME	FITCOMFORT	EASYFEET	THERMOFIT	FITCOMFORT ENFANT
FEMME						
30						208
31						
32						
33						
34						
35		219				
36	234	225		247		
37	242	231				
38	249	238		259		
39	256	244				
40	263	251		273		
41	271					
42	279					
HOMME						
39	263					273
40	270					
41	276	258				
42	282	264				
43	290	271		286		
44	296	278				
45	302	286		299		
46	308	293				
47	316			314		
48	323					